Кресло серии ТОNE Руководство пользователя








СБОРКА ТОМЕ

1. Схема сборки



2. Составные части






ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА



ПОЯСНИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА СПИНЫ



СИДЕНЬЕ-СЛАЙДЕР



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДЛОКОТНИКА



РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ И УГЛА ПОВОРОТА ПОДЛОКТНИКА



СИНХРОМЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ





РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ







РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ НАКЛОНА СПИНКИ

ФИКСАЦИЯ УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ (З ПОЛОЖЕНИЯ)







ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕСЛА

- 1. Единовременно креслом может пользоваться только один человек.
- 2. Кресло может использоваться только внутри помещения.
- 3. Не наклоняйте спинку сверх силы на слишком большой угол.
- 4. Не прикладывайте чрезмерные усилия на подлокотники.
- 5. Не вставайте на сиденье ногами
- 6. Не используйте кресло в качестве места для сна.
- Не бросайте кресло.
- 8. Не вставляйте никакие предметы в механизмы кресла.
- 9. Не следует без необходимости засовывать руки под сиденье кресла.
- 10. Не следует протыкать кресло острыми предметами.
- 11. Не подвергайте кресло чрезмерному увлажнению.
- 12.В случае необходимости перемещения, перемещайте кресло медленно, без чре змерных усилий.
- 13. Не прикладывайте чрезмерные усилия при регулировке кресла.
- 14. Бережно ухаживайте за роликами. Грязь и пыль может привести к повреждению кресла.
- 15. Сухая погода и слишком сухой воздух могут вызвать статическое электричество.
- 16. Рекомендуется использовать кресло на сухой твердой поверхности. Возможны с леды от роликов при использование кресла на очень мягком ковровом покрытии.
- 17. Возможно появление налета на поверхности кресла при использовании увлажни теля воздуха. Это в любом случае не наносит ущерб креслу , но должно быть пр инято во внимание.
- 18. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате неакку ратного использования изделия и/или игнорирования мер предосторожности, пр авил использования кресла.